

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

Art.06320 CONDIBAT MINI Sanificante spray ml.200

DESCRIZIONE

Prodotto ideale per il trattamento sanificante dei fan-coils, delle autovetture e di piccoli ambienti.

Elimina i cattivi odori provocati dal fumo, muffe e microrganismi da tutte le superfici.

Grazie al suo erogatore particolare auto-bloccante che nebulizza tutto il prodotto, garantisce una permanenza prolungata e diffusa del principio attivo nell'aria dell'ambiente trattato e quindi la massima attività igienizzante su tutte le superfici.

PRINCIPIO

Un ambiente come quello degli abitacoli delle autovetture o di altri piccoli ambienti chiusi è il luogo ideale per il proliferarsi di batteri che possono causare col tempo risposte allergiche o infezioni all'apparato respiratorio, per non menzionare l'effetto sulla qualità dell'aria respirata con conseguenti cattivi odori.

Grazie alla sua innovativa formulazione agisce su più fronti:

- E' un potente sanificante che agisce efficacemente sulla causa di disturbi allergici e di cattivi odori.
- Deodora tutte le superfici trattate lasciando un piacevole profumo.
- Deumidifica l'interno del condizionatore: le superfici trattate rimangono più asciutte rendendo l'ambiente meno ospitale al proliferare di batteri e funghi.

Il fattore sanificante presente nella formula, il Surf-Bi, è uno dei più validi mai creato, utilizzato in tutte quelle situazioni dove è necessaria una protezione duratura ed efficace. E' stato sviluppato ponendosi quattro obiettivi principali:

- Un buon prodotto detergente sanificante.
- Compatibile, stabile ed utilizzabile nei più svariati impieghi.
- Sicuro e completamente atossico, non corrosivo e non irritante in condizioni d'utilizzo normale.
- Non dannoso per l'ambiente.

MODALITA' D'USO

Ambienti/autovetture: Pulire accuratamente l'ambiente da trattare; azionare i

fan-coils/aria condizionata chiudendo porte e finestre. Agitare la bomboletta e premere a fondo la valvola fino a bloccarla nella posizione sempre aperta; appoggiare la bomboletta in posizione verticale sul pavimento/pianale ed uscire dall'ambiente/autovettura. Lasciare svuotare la bomboletta (5 min. ca.) e lasciare agire il prodotto per 15 min. Dopo aver aerato l'ambiente/autovettura è possibile utilizzarlo.

Superfici (es. batteria di scambio termico dei fan-coils): Pulire accuratamente la superficie da trattare con l'art.06307 Climafoam. Spegnerne il fan-coil, agitare la bomboletta e spruzzare il prodotto a 15 cm di distanza ricoprendo la superficie con uno strato sottile. Non premere a fondo la valvola per evitarne il bloccaggio in posizione sempre aperta. Lasciare asciugare e riavviare il fan-coil.