TECNOCLEAN

by Tecno Cer

Via Verdi 13 40065 Pianoro –Bologna - Italia
P. Iva 01694471200
TEL 0039 051 743280 FAX 0039 051 743282 www.tecnocleanvetro.it

Scheda Tecnica

TECNOCLEAN PER VETRO BOX DOCCIA E CERAMICA

COD.3360- COD . 3360/02-COD .3360/02/5°a

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose

TECNOCLEAN è un trattamento professionale, si applica direttamente su supporti nuovi, puliti e asciutti, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari. Per i supporti usati prima dell'applicazione del trattamento **TECNOCLEAN** è necessaria una pulizia profonda con **REMOV Gel** o altro prodotto (**SUPERGLASS nel caso di una superficie molto sporca**) per rimuovere calcare e altre incrostazioni

Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, il rivestimento diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **antiaderente**, **idrorepellente**, **sporco-repellente**, **anticalcare**, ben **protetta** contro corrosione, invecchiamento, offuscamento e graffiature.

I vantaggi del trattamento TECNOCLEAN

estetici: aspetto sempre pulito e più brillante, più lunghi i intervalli tra le pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali come smog, depositi di calcare e sodio ecc., graffiature, macchie e offuscamento e segni di invecchiamento del vetro mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali del vetro e della ceramica.

funzionali: protezione extra contro i depositi di calcare e Sali ossidanti

- superfici molto facili da pulire eliminando così il bisogno di metodi di pulizia aggressivi e abrasivi.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

igienici: azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; l'acqua scorre via molto velocemente, senza lasciare residui e trascina con sé sporco, calcare, sali, batteri.

Per i vetri trattati del box doccia è un buon accorgimento di passare dopo l'uso del box doccia con il getto della doccia sul vetro o sulle mattonelle per rimuovere con la forza del getto quelle piccole gocce che sono rimaste sul trattamento.

Effetto antibatterico duraturo nel tempo: Analisi microbiologiche effettuate da Università Bologna Dipartimento Scienze e Tecnologie, protocollo 2507/12 + protocollo 2743/12 + protocollo 2744/12 + protocollo 2745/12 (ved. sezione Certificazioni) su campioni trattati mostrano abbattimento batterico del 97/99% a secondo i batteri con cui sono stati contaminati

In riferimento a un vetro non trattato.

Questa caratteristica del trattamento e' tenuta in primaria considerazione da: ospedali case di cura, enti pubblici , alberghi , dove esistono molteplici contatti ed esiste una volontà di circoscrivere il propagarsi batterico.

Lunga durata, facile applicazione anche su supporti già installati

E' importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata:

- il lavaggio in autoclave;
- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi;
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

Non inficiano l'efficienza del trattamento invece:

- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti, disinfettanti, tinture, acidi.

Il trattamento NON è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

Performance TECNOCLEAN:

a spruzzo 40-45 mq/litro

a tampone 65 - 75 mq /litro

flacone 125 ml a tampone 7-9 mq

AVVERTENZE

IL PRODOTTO DEVE ESSERE TENUTO FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE CON GUANTI ,OCCHIALI E IN LOCALE ARIEGGIATO, EVITANDO L'INALAZIONE DIRETTA.

ATTENERSI ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.

PER SPECCHI: NON PASSARE ASSOLUTAMENTE IL PRODOTTO NELLA PARTE POSTERIORE DEL VETRO, NE DANNEGGIA LA SPECCHIATURA.

NON UTILIZZARE SU CROMATURE, ALLUMINIO E PLASTICA IN QUANTO NE ALTERA L'ASPETTO.

IN AMBIENTI DOMESTICI TENERE IL LOCARE BEN AREATO ONDE EVITARE ACCUMULI DI VAPORI DANNOSI PER LA SALUTE E ACCESSORI CROMATI.

ISTRUZIONI D'USO

Agitare sempre bene il prodotto prima del uso.

Il prodotto non va allungato con altre sostanze o acqua.

Trattamento TECNOCLEAN su superfici nuove:

Sulle superfici nuove, previa una semplice pulizia del supporto, e asciutte TECNOCLEAN va usato per mezzo di **un tampone di cotone idrofilo (ovatta)** imbevuto con il prodotto

- passare sulla superficie pulita e asciutta il prodotto **TECNOCLEAN abbondantemente e uniformemente**
 - tracce del prodotto sui profilati di metallo o plastica sono da rimuovere durante il lavoro.

E' molto importante di mettere con l'aiuto del tampone una abbondante quantità di prodotto sul vetro e passarla uniformemente. Se lo spessore è troppo sottile, non avviene la giusta reazione a causa che il prodotto non va a chiudere le rugosità del vetro che sono fonte di aggrappamento del calcare, sali, batteri.

- **lasciare asciugare per circa 30- 40 minuti fino a vetro asciutto**, se l'ambiente è umido necessita di più tempo.
- Pulire per rimuovere i resti del trattamento che non si sono combinati con il vetro con panno asciutto. Dopo 1 ora o di più, cioè alla fine definitiva del processo di catalizzazione, lavare la superficie trattata con acqua con l'aggiunta di poco detersivo neutro se necessario.
- Quindi asciugare la superficie trattata; qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata abbondantemente su tutta la superficie, è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento, fare asciugare e lavare e asciugare nuovamente.

Per l'applicazione industriale:

Il trattamento può essere usato a spruzzo (ugello 0,8/0,9), ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato. Questo per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

- In linea di produzione industriale è possibile accelerare la catalizzazione del trattamento con permanenza in forno ventilato a 45/50°C per 1 - 3 minuti (a secondo dei fattori ambientali quali l'umidità).
- dopo il trattamento, a superficie asciutta e catalizzazione conclusa, il vetro trattato può essere lavato tranquillamente in lavatrice.

Trattamento per applicazione a tampone e pulitura: tempo stimato: 2 mq ogni 5 minuti.

Trattamento TECNOCLEAN su superfici usate:

Prima di iniziare il trattamento **è indispensabile rimuovere perfettamente i depositi di calcare** e altri residui presenti dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o **REMOV GEL (nel caso di sporco molto resistente consigliamo SUPERGLASS)**

L'applicazione sulle tracce di calcare rende inutile il trattamento.

Dopo avere rimosso con la massima cura il calcare, asciugare e procedere con l'applicazione **TECNOCLEAN** seguendo le istruzioni sopra indicate per il trattamento delle superfici nuove.

Durata:

- ca. 12/18 mesi su sanitari di ceramica.
- Durata su vetro varia dai 3/5 anni a secondo una corretta applicazione un corretto mantenimento che sono ragioni essenziali. Prove di laboratorio hanno evidenziato Una durata anche fino a 8 anni (dato rilevato su vetrate di palazzi Di 10 anni fa, dove il trattamento e' ancora presente)

TIPI PRODOTTO

Cod. 3360 -3360/02-3360/02/5A trattamenti iniziali e kit di rigenerazione.