


IRIS - PROA



- 1-** Boton de selección de opciones:
 1 click: encendido-apagado - Se enciende en un 15% cuando oscurece y un 100% cuando detecta movimiento. Permanece encendido en un 15% si no hay movimiento.
 2 clicks: sensor de luz - Programable de 8 segundos a 8 minutos.
 3 clicks: apagado.
2- Indicador: Se enciende en un 15% cuando oscurece y un 100% cuando detecta movimiento. Permanece encendido en un 15% si no hay movimiento.
3- Temporizador: programable de 8 segundos a 8 minutos.
4- Indicador: la luminaria se mantiene apagada hasta que se detecta movimiento, que se enciende un 100%.
 INDICADORES 2 Y 4: Indicador stand-by.

- 1-** Click button for functional option:
 1 click: on (15% light output after sunset, 100% light output when motion detected. Remain 15% after hold-on if no new motion detected.
 2 clicks: lamp keep off after sunset 100% when the motion detected., remain off after hold-on
 3 clicks: off.
2- Indicator: 15% light output after sunset, 100% light output when motion detected. Remain 15% after hold-on if no new motion detected).
3- Timer: from 8s to 8min
4- Indicator: lamp keep off after sunset 100% when the motion detected., remain off after hold-on.
 INDICATORS 2 & 4: off=stand-by mode, lamp power off.

- 1-** Druckknopf zur Optionsauswahl:
 1 x Drücken: AN-AUS – Leuchtet zu 15%, wenn es dunkel wird und zu 100%, wenn Bewegung festgestellt wird. Leuchtet ständig bei 15%, wenn keine Bewegung festgestellt wird.
 2 x Drücken: Lichtsensor – Programmierbar von 8 Sekunden bis 8 Minuten.
 3 x Drücken: AUS.
2- Anzeige: Leuchtet zu 15%, wenn es dunkel wird und zu 100%, wenn Bewegung festgestellt wird. Leuchtet ständig bei 15%, wenn keine Bewegung festgestellt wird.
3- Zeitschalter: Programmierbar von 8 Sekunden bis 8 Minuten.
4- Anzeige: Die Leuchte bleibt ausgeschaltet bis Bewegung festgestellt wird und leuchtet dann zu 100%.
 ANZEIGEN 2 UND 4: Lampe ausgeschaltet, Anzeige Stand-by.

- 1-** Cliquez sur le bouton pour l'option fonctionnelle.
2- Indicateur allumage, sortie de la lumière de 15% après le coucher du soleil, 100% sortie de lumière lorsqu'un mouvement est détecté. Restent à 15% après l'allumage si aucun nouveau mouvement n'est détecté.
3- Bouton tournant pour les temps d'attente, 8 secondes 8 minutes réglable.
4- Indicateur allumé, la lampe reste éteinte après le coucher du soleil, 100% lorsqu'un mouvement est détecté, Reste éteint après le maintien.
 - 2/4 indicateurs éteint = mode veille, lampe hors tension.

- 1-** Bottone per la selezione delle opzioni:
 1 click: acceso-spento – Si accende in un 15% quando diventa scuro e un 100% quando capta il movimento. Rimane acceso in un 15% se non c'e' nessun movimento.
 2 click: sensore della luce – Programmabile da 8 secondi a 8 minuti.
 3click: spento.
2- Indicatore: Si accende a un 15% quando diventa scuro e un 100% quando capta il movimento. Rimane acceso a un 15% se non c'e' nessun movimento.
3- Timer:programmabile da 8 secondi a 8 minuti.
4- Indicatore: la luce rimane spenta fino a quando capta un movimento, e si accende al 100%.
 INDICATORI 2 E 4: lampada spenta, indicatore stand-by.